

TEKNISK BULLETTIN

INFORMATION FRÅN VIRKON MEDICAL SCANDINAVIA AB
2010-02-01

Nr 30
Sid 1/1

VirKon DESINFEKTION AV SOLARIEBÄDDAR

I samband med solariebad kommer kroppen i svettning och med svetten överförs såväl bakterier, virus som svamporganismer till solariebädden. Från denna kan mikro-organismer föras vidare till nästa användare av solariebädden. I allmänhet innebär detta ingen medicinsk risk, men för att med säkerhet förhindra överföring av smitta bör solariebädden rengöras/desinfekteras mellan varje användning. Också estetiska överväganden talar för detta; det ligger i användarens eget intresse att förvissa sig om att bädden är ren och fri från smittämnen.

För detta ändamål bör solariet tillhandahålla Virkon-lösning, förslagsvis i en 0,5 l sprayflaska, som förvaras i anslutning till solariebädden. Virkon-lösningen ska användas av solariets kunder, både före och efter bad, enligt följande instruktion:

Instruktion:

- Spraya Virkon-lösningen över solariebädden så att den täcker hela ytan
- Låt lösningen inverka i 30 sekunder
- Torka därefter solariebädden med torrt papper
- Bädden är sedan klar att använda

Beredning av Virkon-lösning

Virkon-lösningen ska vara 0,5 % och bereds med fördel i en plastdunk eller annat slutet kärl i en mängd om 2 liter, som allteftersom hälls över i en 0,5 l sprayflaska.

Gör så här:

- Fyll dunken med två liter vatten, gärna ljummet
- Lägg i 1 10g dospåse. OBS! Klipp ej sönder den, den löser upp sig i vattnet!
- Vänta ca 3 minuter och skaka därefter om innehållet genom att vända dunken upp och ner ett par gånger
- Lösningen är därefter klar att använda
- OBS! Virkon-lösningen är hållbar i en vecka.
- OBS! Virkon-lösningen kan under vissa omständigheter efterlämna ett fint dammlager på solariebädden. Om så skulle vara fallet rekommenderar vi att solariebädden en gång i veckan eftertorkas med en trasa, som fuktats i vatten.