

TEKNISK BULLETTIN

INFORMATION FRÅN VADEXIT

2006-07-08

Sid 1/1

VirKon och konstläder

Nevotex AB i Nässjö är en ledande leverantör av konstläder och har som sådan upplevt problem i form av materialutmattning när alkoholer och vissa andra desinfektionsmedel används för desinfektion av möbler/utrustning beklädda med konstläder. Med anledning av detta har företaget utarbetat följande skötselråd.

SKÖTSELRÅD FÖR KONSTLÄDER

Nevotex har arbetat fram följande rekommendationer för hur de konstläderkvaliteterna vi marknadsför skall skötas och rengöras. Detta gäller för:

- ❖ Apollo
- ❖ Forte
- ❖ Pisa
- ❖ Select

NORMAL RENGÖRING

Vid normal rengöring skall ljummet vatten och mild tvållösning användas. Starkare rengöringsmedel skall så långt som möjligt undvikas. Om man ändå måste använda starkare medel så är det av högsta vikt att man eftersköljer med mycket vatten för att få bort alla rester av medlet. Kraftig användning av starka rengöringsmedel kan bidra till att materialet torkar ut och kan därmed på sikt ge sprickbildningar.

DESINFEKTION

Om konstlädret används på produkter eller i miljöer som gör att det behöver desinfekteras så skall VirKon användas. VirKon desinfekterar utan att torka ut materialet. Andra desinfektionsmedel eller spritlösningar kan ha en uttorkande effekt vilket gör att konstlädrets egenskaper försämras med sprickbildningar som följd.

Förteckning över distributörer av Virkon i Sverige, Finland, Norge och Danmark återfinns på www.vadexit.se.

AB NEVOTEX
BOX 235
571 23 NÄSSJÖ
SWEDEN
Tele:0380-55 38 00
Fax:0380-172 94
www.nevotex.se
info@nevotex.se