

TEKNISK BULLETTIN

INFORMATION FRÅN VIRKON MEDICAL SCANDINAVIA AB
2010-02-01

Nr 18
Sid 1/1

VirKon och problem med skumbildning

Viss hantering av Virkon medför att skum bildas i sådan utsträckning att desinfektionsarbetet försvåras eller t o m omöjliggörs. Exempel på en sådan situation är desinfektion av bubbelbadkar, men ett flertal situationer kan tänkas med likartade problem. Antec har givit anvisning om en kemisk tillsats, som kan tillgripas i dylika fall och som har en **skumdämpande funktion**. Tillsatsen ifråga tillverkas av Dow-Corning och går under benäm-

ingen **Dow-Corning 15-10**. Den bör kunna anskaffas lokalt på resp marknad i den mån behov uppkommer.

Produkten används på så sätt att den tillsätts den färdigblandade Virkon-lösningen i en halt på normalt 0,1 % (kan variera lite beroende på vattnets hårdhet), d v s till 1000 ml 1 %-ig Virkon-lösning tillsätts 1 ml Dow-Corning 15-10.